

PROGRAMMÜBERSICHT

A. Anzeige „Tür auf“

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren können, z. B.:

B. Anzeige „Service“

C. Anzeige „Wasserhahn zu“

D. Anzeige „Pumpe“



E. Programmwahlschalter

F. Taste „Start/Pause“

G. Taste „Schleudern“

H. Eco-Überwachung

I. Taste „Reset“

J. Taste „Fertig in“

Programm	Temperatur °C	Pflege-etiketten	Max. Bela-dung kg	Wäscheart/Hinweise <i>- Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegeetikett beachten.</i>	Waschmittel und Waschsätze			Zusatzfunktionen							Fertig in	Max. Schleuder-drehzahl U/min	
					Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Vorwäsche	Express	Clean +	15° Grün & Sauber	Intensiv-spülen	Leichtbügeln	Spülstopp			Schleu-dern
Mix	40 °C		4,0	Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ähnlichen Mischgeweben. Effizientes einstündiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	*	*	max.
Gewebearten	Koch/Bunt	40-60 -95 °C	6,0	Normal bis stark verschmutzte Handtücher, Unter-, Bett- und Tischwäsche usw. aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Pflegeleicht	30-40 °C	3,0	Normal verschmutzte Wäschestücke aus Kunstfasern (Polyester, Polyacryl, Viskose usw.) oder ähnlichen Baumwollmischgeweben.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Feinwäsche	30 °C	1,5	Gardinen und empfindliche Kleidungsstücke, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.	*	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Wolle	✳ -40 °C	1,0	Wollartikel, die mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert sind, sowie als handwaschbar gekennzeichnete Gewebe aus Seide (Pflegeetikett beachten!), Leinen, Wolle und Viskose. Dieses Programm wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinen- und handwaschbare Wolle bei 40 °C getestet und zugelassen.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Farben	Weiß	40 °C	6,0	Normal bis stark verschmutzte und robuste Textilien aus weißer Baumwolle. Sie sparen Energie, wenn Sie mit niedrigerer Temperatur waschen und zusätzlich zum Waschmittel ein Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	—	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Helle Farben	40 °C	4,0	Weiß- und pastellfarbene Textilien aus zartem Gewebe. Schonprogramm zur Vermeidung von Grau- oder Gelbschleiern in der Wäsche. Vollwaschmittel und ggf. auch Fleckentferner und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	*	Ja	*	*	—	*	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Schwarz & Dunkel	40 °C	4,0	Schwarze und dunkle Textilien aus Baumwolle, Baumwollmischgeweben und Polyester. Spezialprogramm zur Reduzierung von Verfärbungen und stellenweisen Farbverlusten. Für dieses Programm sollte möglichst ein spezielles Flüssigwaschmittel für dunkle Wäsche verwendet werden.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Eco	EcoCotton	40-60 °C	6,0	Normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle. Programm mit den besten Eigenschaften bei 40 °C und 60 °C in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch für Baumwollwäsche. - Referenzprogramm für das Energielabel.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	—	*	*	*	max.
	Kurz 15'	30 °C	3,0	Kurz getragene Bekleidung aus Baumwolle, Kunstfasern und Baumwollmischgeweben. Programm zum Auffrischen. Die empfohlene Mindestwaschmittelmenge benutzen.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	max.
Spülen & Schleudern	—	—	6,0	Intensivspülen und Intensivschleudern. Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm „Koch/Bunt“.	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	max.	
Schleudern	—	—	6,0	Intensivschleudern. Derselbe Schleudergang wie beim Programm „Koch/Bunt“.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.	
Abpumpen	—	—	—	Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach „Spülstopp“.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	

¹⁾ = Option / Ja = Dosierung erforderlich.
Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Das Programm Wolle dieser Maschine wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für als „maschinenwaschbar“ bzw. „Handwäsche“ gekennzeichneten Kleidungsstücke mit dem Wollsiegel getestet und zugelassen, vorausgesetzt, dass beim Waschen die auf dem Pflegekennzeichen und in dieser Programmübersicht gegebenen Anweisungen eingehalten werden.
M0619

VERBRAUCHSÜBERSICHT

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden:Minuten)	
					ohne „Express“	mit „Express“
Mix	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Koch/Bunt	95	6,0	59**	2,00	2:30	—
Koch/Bunt	60	6,0	49	1,02	2:20	1:35
Koch/Bunt	40	6,0	57	0,70	2:05	1:15
Pflegeleicht	40	3,0	42	0,50	1:20	0:55
Feinwäsche	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Wolle	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Weiß	40	6,0	59	0,75	2:20	—
Helle Farben	40	4,0	60	0,45	1:20	—
Schwarz & Dunkel	40	4,0	40	0,55	1:40	1:15
EcoCotton*	60	6,0	54	0,70	4:00	—
EcoCotton*	60	3,0	40	0,55	2:30***	—
EcoCotton*	40	3,0	40	0,50	2:30***	—
Kurz 15'	30	3,0	25	0,15	0:15	—

Verbrauchswerte wurden unter normalisierten Bedingungen in Übereinstimmung mit IEC/EN 60456 gemessen. Diese Werte können sich zuhause je nach entsprechendem Wasserversorgungsdruck und -temperatur, Wäschemenge und Art der Wäsche unterscheiden. Die angegebenen Verbrauchsdaten basieren auf einer Einlasswassertemperatur von ca. 15 °C über das Kaltwasser-Einlassventil sowie über das Warmwasser-Einlassventil (falls vorhanden). Wenn Ihre Waschmaschine über ein Warmwasser-Einlassventil verfügt, verringert der Anschluss dieses Ventils an die Warmwasserversorgung den Energieverbrauch durch Verringerung der Aufwärmtemperaturen je nach der individuellen Warmwasser-Einlasswassertemperatur. Wasser- und Energieverbrauch beziehen sich auf die Standardeinstellungen der Programme mit den in der Tabelle angegebenen Temperaturen und Wäschemengen. Die Anwahl von Zusatzfunktionen oder die Änderung der Schleuderdrehzahl verändern die Verbrauchsdaten ebenfalls.

☺ Die Programmdauer kann von den o. a. Werten durch die jeweils zugrunde liegenden Betriebsbedingungen abweichen (siehe auch „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung).

* Referenzprogramme für das Energielabel.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

*** Die Programmdauer wird automatisch der jeweils erfassten Lademenge angepasst.

WÄSCHE EINLADEN, WASCHMITTEL HINZUGEBEN UND PROGRAMM WÄHLEN

Wäsche in die Waschmaschine einladen, die Tür schließen und Waschmittel laut Titelseite und Kapitel „Waschmittel und Waschzusätze“ der Gebrauchsanleitung hinzugeben. Die Tür schließen und den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm und die gewünschte Temperatur stellen.

Das Display zeigt die Programmdauer und die voreingestellte Schleuderdrehzahl an. Die Anzeige „Start/Pause“ blinkt.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Drücken Sie die Taste für die gewünschte Zusatzfunktion – die Anzeigelampe leuchtet auf.

Falls die Kombination aus Programm und Zusatzfunktion oder aus Zusatzfunktion und Zusatzfunktion nicht möglich ist, schaltet die Anzeige automatisch ab.

Taste „Vorwäsche“

- Fügt dem angewählten Waschprogramm eine Vorwäsche hinzu und verlängert die Programmdauer um etwa eine Viertelstunde.
- Für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet).
- Kein Flüssigwaschmittel ins Hauptwäschefach füllen, wenn eine „Vorwäsche“ ausgewählt wird.

Taste „Express“

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Nur für leicht verschmutzte Wäsche zu empfehlen.
- Nicht wählbar für Baumwollprogramme 95 °C.

Taste „Clean +“

- Diese Zusatzfunktion anwählen, wenn ein Zusatzmittel zur Fleckentfernung verwendet wird (Pulver, z. B. „Vanish“) – die Wirksamkeit des Fleckentferners wird dadurch verbessert.
- Bei Höchstfüllmenge verwenden.
- Eine geeignete Menge des Additivs zur Fleckentfernung (Pulver)

zusammen mit dem Waschmittel (mit dieser Zusatzfunktion nur Pulverwaschmittel verwenden) in die Hauptwaschkammer geben. Die Dosieranweisungen des Herstellers befolgen.

- Verlängert das Programm u. U. um bis zu 15 Minuten.
- Geeignet für die Verwendung von Fleckentfernern und Bleichmitteln auf Sauerstoffbasis. **Chlor- oder Perboratbleichen dürfen nicht verwendet werden!**

Taste „15' Grün & Sauber“

- Ermöglicht ökologisches Waschen durch Energiesparen beim Erwärmen des Wasser, wobei gleichzeitig eine gute Waschleistung erreicht wird.
- Kräftige Farben bleiben mit dieser Option länger kräftig; dies wurde vom deutsche Cleaning Technology Institute wfk geprüft und bestätigt.
- Empfohlen für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Waschmittel für Kaltwäsche (15 oder 20 °C) eignet.
- Nicht wählbar für Baumwollprogramme 95 °C.

Taste „Intensivspülen“

- Erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülgang.
- Eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste „Leichtbügeln“

- Durch eine erhöhte Wassermenge und Schonschleudern wird Knitterbildung verringert.

Taste „Spülstopp“

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und Knitterbildung werden vermieden.
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur das Wasser abpumpen möchten.

- Das Programm hält bei „Spülstopp“, wenn die Anzeige „Spülstopp“ im Display blinkt. Die Anzeige „Start/Pause“ blinkt auch.

Beenden der Funktion „Spülstopp“

- Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ ; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, den Programmwahlschalter auf „Abpumpen“ drehen und die Taste „Start/Pause“ drücken, um den Abpumpvorgang zu starten.

Taste „Schleudern“

- Jedes Programm verfügt über eine vordefinierte Schleuderdrehzahl; drücken Sie die Taste zum Einstellen einer anderen Schleuderdrehzahl.
- Steht die Schleuderdrehzahl auf „0“, wird der Endschleudergang gelöscht; das Wasser wird lediglich abgepumpt. Die Schleuderphasen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten.

ENDE DES WASCHGANGS EINSTELLEN („FERTIG IN“)


Mit dieser Funktion kann das Programm zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden: Drücken Sie die Taste, um auszuwählen, in wie vielen Stunden das Programm beendet werden soll. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Wäsche zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar zu haben und dabei günstigere Energietarife, zum Beispiel nachts, zu nutzen. Keine Flüssigwaschmittel bei eingeschalteter Taste „Fertig in“ verwenden.

- Die Zeit bis zum Ende des Waschgangs kann in ganzen Stunden ausgewählt werden (1 bis 24 Stunden). Wenn Sie die Taste drücken, wird die kürzest mögliche Zeit angezeigt; drücken Sie die Taste erneut, um alle möglichen Zeiten zu durchlaufen. Um diese erneut zu entfernen, drücken Sie die Taste solange, bis der Wert „0:00“ angezeigt wird.
- Wenn die gewünschte Zeit für das Ende des Waschgangs gewählt wurde, drücken Sie „Start/Pause“, um den Countdown zu starten.
- Während des Countdowns können die Programmeinstellungen (Aktivierung und Deaktivierung von Optionen, Änderung der Schleuderdrehzahl, usw.) weiterhin geändert werden. Wenn die Änderungen die Programmdauer verlängern, sodass diese die ursprünglich eingestellte Zeit bis zum Ende des Waschgangs überschreitet, beginnt das Programm sofort.
- In manchen Fällen endet das Programm noch vor der eingestellten Zeit bis zum Ende des Waschgangs (z. B. bei kleinen Ladungen). In diesem Fall lockert die Waschmaschine die Ladung regelmäßig auf, um sie frisch zu halten, bis die Zeit „Fertig in“ abgelaufen ist. Während dieser Auflockerung zeigt das Display eine Animation an. Die Auflockerungsphase kann jederzeit gestoppt werden, indem entweder eine beliebige Taste gedrückt oder der Programmwahlschalter gedreht wird; die Animation wird gestoppt und die Tür wird wie im Display gezeigt in ca. 1 Minute entsperrt.

ECO-ÜBERWACHUNG

Mit Hilfe der „Eco-Überwachung“ erhalten Sie ein ungefähres Feedback bezüglich des Stromverbrauchs der von Ihnen gewählten Programmeinstellung.

Sobald Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm gedreht haben, ist die „Eco-Überwachung“ eingeschaltet.



Die Anzeige links weist darauf hin, dass die „Eco-Überwachung“ aktiv ist. Die

vier Anzeigen daneben zeigen den Grad des Verbrauchs: Je weniger Strom Ihre Programmeinstellung voraussichtlich verbraucht, desto weniger Anzeigen leuchten auf. Dies hängt von Programm, Temperatur und gewählten Zusatzfunktionen und auch von der Größe der Wäschemenge ab. Aus diesem Grund passt sich der voraussichtliche Grad des Stromverbrauchs möglicherweise an, wenn die Waschmaschine die Waschladaung feststellt.

PROGRAMMSTART

Den Wasserhahn öffnen und die Taste „Start/Pause“ drücken. Die Anzeige „Start/Pause“ leuchtet.

Bei Erkennung der Ladung oder bei Aktualisierung der Programmlänge erscheint eine Animation im Display.

ANZEIGE „TÜR AUF“

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeigelampe auf; dies bedeutet, dass die Tür geöffnet werden kann.

Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls Sie die Tür dennoch dringend öffnen müssen, verfahren Sie wie unter „Löschen eines laufenden Programms vor Programmende“ beschrieben.

FEHLERANZEIGEN

Falls eine der Fehleranzeigen blinkt, den Abschnitt „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung hinzuziehen.

„Wasserhahn zu“: Kein oder unzureichender Wasserzulauf.

„Service“: Defekt oder Fehlfunktion eines elektrischen Bauteils.

„Pumpe“: Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt.

Schleuderdrehzahl in der Anzeige blinkt: Unwucht beim Schleudern.

PROGRAMMENDE

- Auf dem Display erscheint „Ende“ und die Anzeige „Tür auf“ leuchtet auf.

1. Den Programmwahlschalter auf „Aus/O“ drehen.
2. Den Wasserhahn schließen.
3. Die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen.
4. Die Tür einige Zeit geöffnet lassen, damit der Innenbereich trocknen kann.

PROGRAMM UND/ODER ZUSATZFUNKTIONEN NACH PROGRAMMSTART ÄNDERN

1. Die Taste „Start/Pause“ drücken, um das Programm anzuhalten. Die Anzeige blinkt.
2. Das neue Programm, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl wählen.
3. Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ erneut. Das neue Programm fährt in derselben Phase fort, in der das vorhergegangene Programm unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel hinzufügen.

LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Taste „Reset“ bricht ein Programm vor dem Ende ab.

- Drücken Sie die Taste „Reset“ einige Sekunden lang. Das Wasser wird abgepumpt. Es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.