


3. Basic Set-Up



Distanz-Anzeige Sprache Gewählte Zeitzone Tastaturtöne Expertenmodus

Locherkennung Screen-Ruhezustand Power-Management Helligkeitsregelung Touchscreen-Kalibrierung



Kunststoff-Holster Aufladbarer Akku USB Kabel Ladegerät Autoladegerät (Optional) Permanent Cart Mount (Optional) Temporary Cart Mount (Optional)



GolfBuddy WORLD
PLATINUM

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des neuen GolfBuddy World Platinum. Da auf Ihrem neuem GolfBuddy bereits tausende Plätze vorinstalliert sind, können Sie ihn einfach auspacken, aufladen und spielen! Bitte beachten Sie, das momentan noch nicht alle Plätze als vollständiges 3D-Layout vorhanden sind. Dies beeinträchtigt keinesfalls die Funktionen des GolfBuddy. Um absolut exakte Daten zu ermitteln, ist es unser Anspruch, alle Plätze von Hand zu vermessen. Unsere professionellen Vermessungsteams ergänzen unserer Datenbank nahezu täglich mit neuen Golfplätzen. Wenn sie neue Golfanlagen suchen, Ihre Kurse noch nicht alle im 3D-Layout vorliegen oder in den Golfurlaub fahren möchten, können Sie aus unserer Datenbank von nahezu 28.000 Plätzen alle aktualisierten und neuen Anlagen auf Ihr Gerät laden. Unter www.gpsgolfbuddy.com haben Sie die Möglichkeit sich selbstverständlich kostenlos und ohne Verpflichtungen anzumelden und Ihr Gerät regelmäßig schnell und einfach zu aktualisieren.

1. Vorbereitung

A) Laden und Einsetzen der Akkus

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des GolfBuddy. Die Schraube lässt sich einfach mit einer kleinen Münze durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn lösen. Setzen Sie die Batterie ein und schließen das Fach mit der Schraube.
- Öffnen Sie die Abdeckung an der Unterseite des Gerätes und schließen das Netzteil an (siehe Abbildung). Auf dem Monitor sehen Sie nun, das Ihr Gerät geladen wird. Nach Beendigung des ersten Ladens, erscheint die Nachricht „Unit is charged“.
- Die Dauer des Ladevorganges beträgt ca. 4 Stunden, mit einer vollen Akku-Ladung kann der GolfBuddy ca. 10 Stunden betrieben werden.



Open Close

*Battery life may vary based on usage and number of charge cycles.

B) Ein- und Ausschalten

- Einschalten: Drücken und halten Sie den Power-Knopf an der Seite des Gerätes, bis es eingeschaltet ist. Nach dem Einschalten beginnt der GolfBuddy automatisch nach Satellitensignalen zu suchen.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie den Power-Knopf an der Seite des Gerätes bis die Frage „Power off“ auf dem Monitor erscheint. Wählen Sie „Yes“ auf dem Touchscreen und der GolfBuddy schaltet sich ab.

C) Automatische Golfplatz- und Locherkennung



- Wenn der GolfBuddy eingeschaltet ist und eine Satellitenverbindung hat, erkennt er automatisch auf welchem Golfplatz Sie sich befinden.
- Sollte dies nicht geschehen, so stellen Sie bitte sicher das die automatische Loch-Erkennung aktiv ist. Öffnen Sie über den Touchscreen oder den Menu-Schalter an der Geräteseite das Hauptmenu. Wählen Sie „Tools“ dann „Hole Recognition“ und kontrollieren Sie ob „Auto Recog“ aktiv ist.

< Manuelle Platz-Suche >

- Sie haben auch die Möglichkeit manuell nach Golfplätzen zu suchen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie in geschlossenen Räumen oder ohne Satellitenempfang nach Plätzen suchen möchten.
- Tippen Sie im Touchscreen auf „Manual Search“ Im Such-Menu wählen Sie aus den Suchoptionen (History, Country oder User Course) und wählen den gewünschten Platz aus der Liste.

< Neue und aktualisierte Plätze laden >

- Zusätzliche Kurse können Sie über den GolfBuddy Manager über den PC oder Mac laden. Um den GolfBuddy-Manager zu laden besuchen Sie:
www.gpsgolfbuddy.com



2. Gebrauch des GolfBuddy auf dem Golfplatz


A) GolfBuddy Platinum im Überblick



Status Anzeige	Bedeutung
	GPS Empfangsstärke
Par 5	Par Information
Y/M	Masseinheit (Yard/Meter)
	Batterie Ladung


B) Die Quick Tools

- Diese Funktion ermöglicht die schnelle Einstellung von häufig verwendeten Optionen. Im Quick Tools-Menu können Sie die Maßeinheit von Yards zu Meter umstellen und haben schnellen Zugriff auf alle Score-Tracking Funktionen.
- Das Menu wird über den Punkt Menu auf dem Touchscreen aufgerufen. Alternativ können Sie auch die Menu-Taste auf der linken Geräteseite drücken.




C) Bahn-Layout Modus / Grün-Ansicht

- Wenn Sie sich auf dem Fairway dem Grün nähern, wird die jeweilige Entfernung zum Grün automatisch angepasst und die Ansicht der Bahn vergrößert sich auf dem Display.
- Wenn Sie das Grün anspielen, wechselt der GolfBuddy automatisch in die Grünansicht. Sie sehen die Komplett-Ansicht des Grüns mit den Distanzen zu Anfang, Mitte und Ende. Wenn Sie diese Ansicht vorher aufrufen möchten, so tippen Sie auf die „Distance to green“ Anzeige im oberen rechten Bereich des Display.
- Um aus der Grün-Ansicht in die Komplett-Ansicht des Loches zu wechseln, wählen Sie „Back“ auf dem Bildschirm.




D) Fahnenposition

- Über diese Funktion können Sie die Fahnenposition individuell verändern.
- In der Grün-Ansicht verschieben Sie das Fahnenymbol auf dem Touchscreen in die gewünschte Position. Die Distanz-Anzeige wird sich automatisch anpassen. Wenn die Fahnenposition definiert ist, wird sie automatisch gespeichert.



E) Ziele und Hindernisse anzeigen

- Über diese Funktion werden Ihnen alle spielrelevanten Hindernisse und Ziele (Wasser, Bunker, Lay Up-Punkte) auf dem Loch angezeigt.
- Tippen Sie auf „Targets“ wird die Liste der jeweiligen Bahn angezeigt.
- Über die Pfeile können Sie durch die Liste scrollen.



F) ProPlay Funktionen

- Mit den ProPlay Funktionen zeichnen Sie Ihren Score auf, erstellen individuelle Statistiken und messen die Schlagweiten.

< Score Tracking >

- Der Score für bis zu 4 Spieler kann während der Runde gespeichert werden.
- Sie können „Score Tracking“, „Putting“ „FwyHit history (left / right / error)“ und „Sand save“ wählen. Die Ergebnisse werden in die Statistik eingetragen.

< Statistical Analysis Modus >

- In diesem Modus werden die individuellen Ergebnisse der Statistik übernommen (getroffene Fairways, Greens in Regulation, Putts, Sand saves).

< Schlagweitenmessung >

- Messen Sie Ihre individuelle Schlagweite.
- Vor dem Schlag drücken Sie die ProPlay-Taste an der rechten Geräteseite. Wählen Sie auf dem Touchscreen „New Mark“ und schlagen Ihren Ball.
- Wenn Sie die Stelle erreichen an der Ihr Ball gelandet ist, drücken Sie die ProPlay-Taste und tippen auf „Mark List“ im Menu, um die Schlagweite zu speichern.

