

# Skype™ für Samsung- Fernsehgeräte

<b>Erste Schritte mit Skype</b>	<b>2</b>
<b>Anmelden mit einem vorhandenen Konto</b>	<b>3</b>
<b>Anmelden mit Hilfe der Gesichtserkennung</b>	<b>4</b>
<b>Gesichtserkennung</b>	<b>5</b>
<b>Erstellen eines neuen Kontos</b>	<b>6</b>
<b>Bildschirmanzeige</b>	<b>7</b>
<b>Hinzufügen eines Kontakts</b>	<b>8</b>
<b>So rufen Sie einen Kontakt an</b>	<b>9</b>
<b>Eingehende Anrufe</b>	<b>10</b>
<b>Verlauf</b>	<b>11</b>
<b>Skype-Optionen</b>	<b>12</b>
<b>Sprach- und Bewegungssteuerung</b>	<b>13</b>

\* Jederzeitige Änderungen an Bildern und Farben vorbehalten.

# Erste Schritte mit Skype

Anrufe und Videoanrufe mit Skype auf Ihrem Fernsehgerät.



Möglich durch SMARTHUB – SMARTHUB bringt nützliche und unterhaltende Funktionen direkt aus dem Internet auf Ihr Fernsehgerät.

## HINWEIS

- Verbinden Sie Ihre SAMSUNG-Webcam direkt und nicht über einen USB-Hub mit Ihrem Fernsehgerät.
- Wenn die Webcam nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Fernsehgerät vorübergehend aus und starten Sie dann wieder Skype.
- Skype ist deaktiviert, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist.
- Die Sprachqualität kann in lauter Umgebung beeinträchtigt werden.
- Die Anrufqualität kann bei Verwendung eines Funknetzwerks beeinträchtigt sein.
- Der Einsatz der Skype-Software erfolgt im Rahmen der Skype-Endbenutzerlizenzvereinbarung ([skype.com/legal/eula](http://skype.com/legal/eula)), der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Skype ([skype.com/legal/tos](http://skype.com/legal/tos)) sowie der Skype-Datenschutzrichtlinie ([skype.com/legal/privacy/general](http://skype.com/legal/privacy/general)).
- Wenn Skype gelöscht wird, gehen gespeicherte Informationen (Verlauf und Optionen) verloren.
- Hilfe zur Verwendung von Skype erhalten Sie unter [skype.com](http://skype.com)
- Sie müssen Ihr Netzwerk konfigurieren, ehe Sie Skype auf Ihrem Fernseher verwenden. Siehe Anweisungen in diesem Handbuch.
- Die Glocke läutet, wenn sie jemand Sie anruft, während Sie fernsehen oder die Skype-Anwendung benutzen.
- Um Skype nutzen zu können, benötigen Sie eine TV-Kamera. Wenn Ihr Fernsehgerät über keine eingebaute Kamera verfügt, erwerben Sie die TV-Kamera von SAMSUNG.
- Die im Jahr 2010 eingeführte TV-Kamera und die im Jahr 2012 eingeführten Samsung-Fernseher sind nicht kompatibel.
- Auf Windows-PCs wird nur Skype-Version 4.2 oder besser unterstützt.
- Auf Macintosh-PCs wird nur Skype-Version 5.0 oder besser unterstützt.
- Auf Linux-PCs nicht unterstützt.

# Anmelden mit einem vorhandenen Konto

Wenn Sie Skype erstmals auf Ihrem Fernsehgerät starten, geben Sie Ihren **Skype-Name** und das **Passwort** ein oder wählen Sie **Konto erstellen**. Wenn die Anmeldung fehlschlägt, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.




1 Wählen Sie **Anmelden**.



2 Geben Sie Ihren **Skype-Name** und das **Passwort** ein.

3 Wählen Sie **Anmelden**.



Verwenden Sie die Tastatur, um die Zeichen für **Skype-Name** und **Passwort** einzugeben.

# Anmelden mit Hilfe der Gesichtserkennung

- Sie können sich mit Hilfe der Funktion **Gesichtserkennung** Ihres Fernsehgeräts bei Skype anmelden, sofern dieses die SMART-Interaktion unterstützt (**Sprach- und Bewegungssteuerung**).

- ⚠️ Damit Sie sich mit Hilfe der Gesichtserkennung bei einer Funktion anmelden können, wird ein Miniaturbild Ihres Gesichts in Ihrem Fernsehgerät gespeichert.
- ⚠️ Eine Anmeldung zu Skype mit Hilfe der Gesichtserkennungsfunktion bietet nicht das gleiche Maß an Sicherheit wie die Anmeldung mit einer Benutzerkennung und einem Kennwort.




1 Wählen Sie den **Gesichtserkennungsmodus**.

2 Die **Gesichtserkennung** wird ausgeführt.

- Blicken Sie frontal auf das Fernsehgerät und halten Sie Ihr Gesicht dabei in Höhe der Kamera. Ihr Gesicht wird vom Fernsehgerät automatisch abgeglichen.



# Gesichtserkennung



1 Wählen Sie **Einstell.** →  
**Kontoverwaltung** →  
**Gesichtserkennung**.

2 Das Fenster der Funktion  
**Gesichtserkennung** wird  
angezeigt.

- Achten Sie darauf, dass sich Ihr Gesicht in der Mitte des Fensters befindet.
- Warten Sie, bis die Farbe des in der Mitte des Fensters angezeigten Rechtecks zu grün wechselt.



# Erstellen eines neuen Kontos



1 Wählen Sie **Konto erstellen**.




2 Geben Sie unter **Skype-Namen erst.** den gewünschten Skype-Namen und anschließend das **Passwort** ein.

3 Geben Sie Ihren **Voll. Name** und Ihre **E-Mail**-Adresse ein.



4 Wählen Sie **Annehmen**.

Wählen Sie eine der Bedingungen, um weitere Informationen anzuzeigen.



# Bildschirmanzeige

The screenshot shows the Skype desktop application interface. The top bar is blue and contains the Skype logo, a 'Skype Guthaben' (Skype Credit) indicator, and a user profile section for 'samsung tv' with a status indicator and a profile picture. Below the top bar is a navigation menu on the left with options: 'Kontakte' (Contacts), 'Chat', 'Geschichte' (History), 'Tel. anrufen' (Call), and 'Einstell.' (Settings). The main area shows a contact's profile with a status indicator 'Echo / Sound Test Service' and three call options: 'Videoanruf' (Video Call), 'Sprachanruf' (Voice Call), and 'Chat'. At the bottom, there are three buttons: 'Abmelden' (Log Out), 'Kontakte hinzufügen' (Add Contacts), and 'Zurück' (Back).

Skype-Guthaben

Ihre Kontaktliste. Sie können zwischen den Optionen **Videoanruf**, **Sprachanruf** oder **Chat** wählen.

Ihr Skype-Name, Ihr Online-Status, Ihre Stimmungs-nachricht und Ihr Profilbild.


Sie eine der Menüoptionen **Kontakte**, **Chat**, **Geschichte**, **Tel. anrufen** und **Einstell.**. Drücken Sie die Taste **ENTER** , nachdem Sie die Menüoption gewählt haben, und blättern Sie bis zur gewünschten Option.

**A Abmelden:** Hiermit melden Sie sich ab.

**G Kontakte hinzufügen:** Hiermit fügen Sie einen Skype-Kontakt oder eine Telefonnummer hinzu.

**Zurück / Anrufende:** Zurück zum vorherigen Menü. / Beenden der Skype-Anwendung nach dem Anruf.

# Hinzufügen eines Kontakts




1

**C** Wählen Sie **Kontakte hinzufügen**.


2 Wählen Sie einen aus.

- **Skype-Kontakt hinzufügen** : Geben Sie den Skype-Namen, den vollständigen Namen oder die E-Mail-Adresse der Person ein.
- **Telefonnummer hinzufügen** : Geben Sie den Namen und die Telefonnummer ein.






# So rufen Sie einen Kontakt an



1 Wählen Sie **Videoanruf** oder **Sprachanruf**.



- Die Abbildung in diesem Handbuch können geringfügig vom tatsächlichen Aussehen abweichen.




**Videoanruf**



**Sprachanruf**

# Eingehende Anrufe

Erhalt eines Video- oder Sprachanrufs.



Hiermit weisen Sie den Anruf ab.

Videoanruf

Sprachanruf




- Wenn ein Konferenzanruf ankommt, wird die Videooption deaktiviert.

- **Anrufende:** Hiermit beenden Sie den Anruf.
- **Video stoppen:** Hiermit schalten Sie die Kamera aus.
- **Mik. Laut.:** Hiermit passen Sie die Mikrofonlautstärke an.
- **Halten / Forts.:** Hiermit halten Sie einen Anruf oder setzen ihn fort.
  - ☞ Skype-Kontakte sehen einen Hinweis, wenn ihr Anruf gehalten wird.
- **Video start.:** Hiermit wechseln Sie zu einem Videoanruf.

- **B (Vollbildschirm):** Hiermit wechseln Sie in den Vollbildmodus.
- **D (Kontaktliste):** Hiermit zeigen Sie die Kontaktliste an.

# Verlauf

Zeigt den Verlauf Ihrer getätigten Anrufe so an, dass sie von oben nach unten nach dem Alter des Anrufs sortiert sind.



Neben jedem Anruf wird ein Symbol angezeigt.

Symbole	Bedeutung
	Eingehender Anruf
	Ausgehender Anruf
	Verpasster Anruf
	Eingehende Voicemail
	Verpasste Voicemail
	Eingehender Konferenzanruf
	Verpasster Konferenzanruf


- **Profil anzeigen:** Hiermit zeigen Sie das Profil des ausgewählten Kontakts an.
  - **Voicemail send.:** Hiermit senden Sie eine Voicemail an den ausgewählten Kontakt.
  - **Zu Kont. hinzu.:** Hiermit fügen Sie die Person als Kontakt hinzu. Diese Option steht zur Verfügung, wenn diese Person nicht in Ihrer Kontaktliste gespeichert ist.
  - **Sperr.:** Hiermit verhindern Sie, dass diese Person Sie kontaktieren kann.
  - **D. Eintr. lösch.:** Hiermit entfernen Sie diesen Eintrag aus Ihrem Verlauf.
  - **Abmelden:** Hiermit melden Sie sich ab.
- Der Verlauf kann durch die Speicherkapazität beschränkt werden.
- Die auf dem Fernseher eingestellte Zeit wird in den Verlauf übernommen

# Skype-Optionen



1 Wählen Sie **Einstell.** → **Skype-Optionen.**

2 Ändern Sie die verschiedenen Optionen.


- **Allg. Einstell.:** Hiermit legen Sie fest, ob Skype beim Einschalten des Fernsehers automatisch gestartet werden soll.
- **Video-Einstell.:** Hiermit passen Sie die Privatsphäreneinstellungen für Videoanrufe an. Sie haben die Wahl, ob Sie Bilder von **Jedem, Nur Personen aus meiner Kontaktliste** oder **Niemandem** empfangen möchten.
- **Privatsphäre:** Hiermit legen Sie fest, von wem Sie Anrufe empfangen möchten. Wählen Sie **Jedem erlauben, mich zu kontaktieren** oder **Nur Pers. in eig. Kontaktl. erl., mich zu kont.**
- **Gesperrte Benutzer:** Wenn Sie von bestimmten Personen nicht kontaktiert werden möchten, geben Sie deren Skype-Namen oder Telefonnummer ein, um sie zu sperren. Alle gesperrten Personen werden in diesem Fenster aufgeführt. Sie können auch Personen aus der Kontakt- und Verlaufsliste sperren, indem Sie den jeweiligen Kontakt wählen und dann auf die Taste **TOOLS**  drücken.
- **Anruf weiterl.:** Um Anrufe von Ihrem Skype-Konto weiterzuleiten, während Sie nicht mit Skype verbunden sind, fügen Sie die Rufnummern hinzu, an die diese Anrufe weitergeleitet werden sollen. Wählen Sie das Land und geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahl ein. Geben Sie die Weiterleitungszeit ein, um zu bestimmen, wie lange es dauern soll, bis der Anruf umgeleitet wird. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie unter skype.com Skype-Guthaben kaufen.
- **Voicemail:** Mit dieser Funktion können Sie gesprochene Nachrichten hinterlassen, wenn Sie nicht anwesend sind. Sie können die Nachrichten abhören, sobald Sie in Skype angemeldet sind. Weitere Informationen oder Voicemails erhalten Sie unter skype.com, wenn Sie auf „Konto“ klicken.
- **Über Skype:** Hiermit zeigen Sie die Skype-Urheberrechtsinformationen an.

# Sprach- und Bewegungssteuerung

- Sie können Anrufe mit Skype tätigen oder Skype-Funktionen ausführen, indem Sie die **Sprach- und Bewegungssteuerung** eines Fernsehgeräts verwenden, das die SMART-Interaktion unterstützt (**Sprach- und Bewegungssteuerung**).
- Während eines Anrufs können Sie die **Sprachsteuerung** nicht verwenden.
- **Sprachsteuerung** wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt, wenn schwer auszusprechende Begriffe erkannt werden sollen, wie z. B. Sonderzeichen oder einzelne Buchstaben und Ziffern. Mit Hilfe der Option **Umbenennen** können Sie die entsprechenden Einstellungen ändern.
- Weitere Informationen zur Smart-Interaktion finden Sie im e-Manual sowie im Benutzerhandbuch unter „Smart-Interaktion“.



1 Sagen Sie „**Hi TV(Schlüsselwörter)**“ und dann den Namen der Person, die Sie anrufen möchten.



2 Sagen Sie eine der verfügbaren Optionen.

3 Sagen Sie **Videoanruf** oder **Sprachanruf**.

