

## INHALT

Hinweise	pag. 69
Installation	pag. 71
Beschreibung des Geräts	pag. 73
Wasserenthärter	pag. 74
Einstellung der Entkalkungsvorrichtung	pag. 75
Spül- und Glanzmittelspender	pag. 76
Beladen des Geschirrspülers	pag. 77
So können Sie Energie sparen	pag. 78
Der erste Spülgang	pag. 79
Zusatzfunktionen	pag. 81
Abhilfen bei Betriebsstörungen	pag. 82
Programmtabelle	pag. 83
Reinigung und Pflege	pag. 84
So beheben Sie kleine Störungen	pag. 86
Kundendienst	pag. 86
Tips	pag. 87
Technische Daten	pag. 88

GVI 682-3

# EIN WORT. IN SACHEN UMWELTSCHUTZ

## Hinweise zum

### Verpackungsmaterial

Sorgen Sie bitte dafür, daß das recyclingfähige Verpackungsmaterial zur nächsten Sammelstelle gebracht wird.

## ACHTUNG

Bitte lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme Ihres Geräts die Anweisungen in diesem Heft aufmerksam durch. Bewahren Sie dieses Anleitungsheft gut auf und geben Sie es an etwaige spätere Besitzer des Geräts weiter.

Bei Nichtbeachtung der im folgenden aufgeführten Hinweise übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung.

- 1) Geräte mit Transportschäden dürfen nicht in Betrieb gesetzt werden; im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- 2) Das Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Polystyrol, Holz usw.) darf nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da es eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.
- 3) Das Gerät ist entweder unter Berücksichtigung der Herstelleranweisungen oder von Fachleuten zu installieren und anzuschließen.
- 4) Das Gerät darf lediglich für den Hausgebrauch und zu dem Zweck verwendet werden, für den es hergestellt wurde.
- 5) Das Gerät nicht mit nassen Händen oder nackten Füßen berühren oder bedienen.
- 6) Den Geschirrspüler nicht der Witterung aussetzen (Regen, Sonne usw.).
- 7) Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich von Fachleuten ausgeführt werden.
- 8) Bei Betriebsstörungen oder der Durchführung von Wartungsarbeiten ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Ziehen Sie hierzu den Netzstecker ab, oder schalten Sie zur Unterbrechung der Stromzufuhr den Stromzähler aus.
- 9) Nach Ende der Lebensdauer muß das Gerät funktionsunfähig gemacht werden. Zu diesem Zweck zunächst den Netzstecker abziehen und dann unbedingt das Netzkabel durchschneiden. Geräteteile wie Schließmechanismen, Türen usw., die besonders für Kinder eine Gefahr darstellen könnten, wenn sie beispielsweise zum Spielen verwendet werden, sollten unschädlich gemacht werden. Das Gerät schließlich an ein zugelassenes Verschrottungsunternehmen abgeben.
- 10) Kinder von Spülmitteln und vom geöffneten Geschirrspüler fernhalten. Im Gerät können sich Spülmittelrückstände befinden.

# INSTALLATION

11) Das nach Spülprogrammende im Gerät oder auf dem Geschirr zurückbleibendes Wasser darf nicht getrunken werden.

12) Keine Lösungsmittel wie beispielsweise Alkohol oder Terpentin in die Wanne des Geschirrspülers füllen. Dies könnte eine Explosion verursachen.

13) **MODELLE MIT AQUA-STOP**  
Dieses ist eine Vorrichtung, die bei Wasserverlusten eine Überflutung des Raums verhindert. Sollte diese Vorrichtung anspringen, ist zur Beurteilung und Behebung des Schadens eine Fachkraft zu rufen. Bei diesen Modellen enthält der Wasserzulaufschlauch, der über einen mit dem Wasseranschluß verbundenen Harzbehälter verfügt, ein Magnetventil. Den Schlauch nicht abschneiden und den Behälter nicht in Wasser fallen lassen. Bei Schäden am Wasserzulaufschlauch ist das Gerät vom Netz zu trennen.

14) Durch das Auflehnen oder Sitzen

auf der geöffneten Tür des Geschirrspülers kann das Gerät kippen.

15) Kunststoffgeschirr darf nicht oberhalb des Heizwiderstandes angeordnet werden; es kann schmelzen.

16) Den Heizwiderstand weder während noch sofort nach einem Spülgang berühren.

17) Kindern ist die Verwendung des Geschirrspülers und das Spielen damit untersagt.

18) Nur spülmaschinenfestes Geschirr und Besteck im Geschirrspüler reinigen.

19) Bei Messern und Besteck erhalten Sie ein besseres Spülergebnis, wenn Sie diese mit den Griffen nach unten in den Korb stellen; um aber Verletzungen durch die Spitzen oder Klängen vorzubeugen, können Sie die Teile auch mit den Griffen nach oben anordnen.

## Auspacken

Den äußeren Karton, die obere Abdeckung, die Eckverstärkungen und den Polystyrolboden entfernen.

Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers, und entnehmen Sie die Korhalterungen aus Polystyrol.

## Aufstellung

Das Gerät am gewünschten Ort aufstellen. Die Seiten- oder Rückwände dürfen nebenstehende Möbel oder die Wand berühren. Wasserzu- und ablaufschlauch sind zur Gewährleistung einer angemessenen Installation nach rechts oder links verlegbar.

## Nivellierung

Nach der Aufstellung des Geräts können Sie mit den Stützfüßen die Höhe des Geschirrspülers einstellen. Dann die Stützfüße so ein- oder ausschrauben, daß das Gerät waagerecht steht.

**Eine waagerechte Positionierung garantiert den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts.**

**Einweise:** Einige Modelle sind auf der Rückseite mit nur einem Stützfuß ausgestattet.

Dieser wird durch eine Schraube, die sich unten am Vorderende des Geräts befindet, verstellt. Dadurch kann der Geschirrspüler auch dann noch reguliert werden, wenn er bereits zwischen den Küchenmöbeln eingebaut wurde (siehe Abbildungen zur Installation).

**Soll das Gerät auf einem**

Teppichboden aufgestellt werden, ist darauf zu achten, daß die Öffnungen im unteren Bereich des Geschirrspülers nicht verdeckt werden.

## Kaltwasseranschluß

Den Wasserzulaufschlauch an einen Kaltwasseranschluß mit Gewindeöffnung **3/4 Gas**, das Sieb aus dem Geschirrspülerzubehör einsetzen und darauf achten, daß der Schlauch fest am Hahn angeschraubt wird (Abb. 1). Bei neuen oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzten Wasserleitungen ist vor dem

Anschließen sicherzustellen, daß das Wasser sauber und ohne Verunreinigungen eintritt, ansonsten besteht die Gefahr, daß der Wassereintritt verstopft und das Gerät. Der Anschluß an den Warmwasserhahn ist gemäß der Beschreibung für den Anschluß am Kaltwasserhahn durchzuführen.

## Warmwasseranschluß

Das Gerät kann mit Warmwasser aus der Leitung gespeist werden (zentrale Anlage, Heizkörper), wenn dies die Temperatur von 60°C nicht übersteigt. In diesem Fall verkürzt sich die Spülzeit um ca. 20 Minuten, und die Reinigungswirkung wird leicht abgeschwächt.

## Anschluß an den

### Wasserablaufschlauch

Den Wasserablaufschlauch entweder in eine Abfließleitung mit einem Durchmesser von mindestens **4 cm**

einführen oder ins Spülbecken legen; dabei Knickungen oder übermäßige Biegungen vermeiden. Das freie Ende muß sich auf einer Höhe zwischen **32 und 80 cm** befinden und darf nicht in Wasser eintauchen (Abb. 2).

### **Stromanschluß**

Zunächst feststellen, ob Netzspannung und-Frequenz mit den Werten auf dem Type an der Innenkante der Geräteür übereinstimmen und ob die elektrische Anlage, an die das Gerät

angeschlossen wird, für den auf dem Type angegebenen Maximalstrom ausgelegt ist. Dann den Netzstecker in eine Steckdose mit einem wirksamen Erdungsanschluß stecken (**die Erdung der Anlage ist eine gesetzlich vorgeschriebene**

**Sicherheitsgarantie**). Sollte die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden soll, nicht mit dem Netzstecker zusammenpassen, ist letzterer durch einen passenden Stecker zu ersetzen; der Einsatz von

Adaptern oder Nebenanschlüssen empfiehlt sich nicht, da diese zu Überhitzungen oder zum Durchbrennen führen können. Wenn das Gerät nicht über einen Netzstecker angeschlossen werden soll, ist zur Einhaltung der entsprechenden

Sicherheitsbestimmungen an der Installationsseite eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm anzubringen.


**Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für etwaige Personen-oder Sachschäden, die auf einen fehlenden oder fehlerhaften Erdungsanschluß zurückzuführen sind.**

### **Bitte beachten Sie:**

Dieses Gerät erfüllt die Vorschriften der EG-Richtlinie 89/336/EWG vom 3.5.89 (einschließlich der Änderung 92/31) bezüglich der Verhütung und Beseitigung von Funkstörungen.

## **BESCHREIBUNG DES GERÄTS**

Schlagen Sie bitte zunächst die Seiten mit den Abbildungen am Ende des Heftchens auf.



### **Beschreibung der Bedienblende**

- 1** EINSCHALTASTE
- 2** PROGRAMMWahltaste
- 3** STARTZEITVORWahlTaste
- 4** SPARPROGRAMMTaste
- 5** Info-Display

### **In der Wanne**

- 11** Oberkorb
- 12** oberer Sprüharm
- 13** Unterkorb
- 14** unterer Sprüharm
- 15** Salzbehälter
- 16** Spülfilter
- 17** Spülmittel-und Glanzmittelbehälter



## WASSERENTHÄRTER

Der Geschirrspüler ist mit einem automatischen Wasserenthärter ausgestattet, der dem Wasser bei Einsatz von Spezzialsalz für Geschirrspüler die härtenden Substanzen entzieht. Hartes Wasser hinterläßt weißliche Flecken auf dem trocknen Geschirr, mit der Zeit wird das Geschirr matt. Das Gerät ist in der Lage, die verwendete Salzmenge auf den jeweiligen Härtegrad des Leitungswassers einzustellen. Bitte beachten Sie: Das Gerät wird werkseitig auf eine mittlere Regulierung eingestellt.

**Wichtiger Hinweise: Bitte achten Sie besonders gut darauf, daß der Salzbehälter nach dem Auffüllen gut verschlossen wird. Spülmittel oder mit Spülmittel vermishtes Wasser dürfen keinesfalls in den Salzbehälter gelangen, da dies die Funktion der Aufbereitungsanlage beeinträchtigen würde. In diesem Fall verliert die Garantie ihre Wirkung.**

### Salz einfüllen

Verwenden Sie ausschließlich Salz für Haushaltgeschirrspüler. Bei der Verwendung von Salz in Form von Tabletten darf der Behälter nicht

ganz gefüllt werden. Nur in Ausnahmefällen Lebensmittel-oder Industriesalz benutzen, da es nicht lösliche Substanzen enthält, die mit der Zeit eine Beeinträchtigung der Funktion der Entkalkungsanlage verursachen können.

Der Behälter, in den das Salz für die Wasseraufbereitung gefüllt wird, befindet sich im Geräteboden. Zunächst den Unterkorb entnehmen, dann den Behälterdeckel nach links abdrehen und das Salz mit Hilfe des Trichters aus dem Geschirrspülerzubehör einfüllen (Abb. 3). Bevor Sie den Deckel wieder zudrehen entfernen Sie bitte Salzüberreste von der Behälteröffnung. Der Entkalker faßt ca. 1,7 Kg Salz. Bei Wasser mittleren Härtegrads ist etwa alle 20 Spülgänge Salz nachzufüllen.

**Hinweis:** Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts ist außer dem Salz auch ein Liter Wasser in den Behälter zu füllen.

Der Salzbehälter ist stets vor dem Spülen aufzufüllen, so daß die eventuell überlaufende Salzlösung sofort vom Wasser weggespült wird. Bleibt diese Lösung längere Zeit in der Gerätewanne zurück, kann sie Korrosionserscheinungen hervorrufen.

## EINSTELLUNG DER ENTKALKUNGSVORRICHTUNG

Der Geschirrspüler ist mit einer Vorrichtung ausgestattet, durch die er an den jeweiligen Härtegrad des Leitungswassers angepaßt werden kann. Diese Vorrichtung, auf die Sie bei geöffneter Tür zugreifen können, befindet sich in der oberen rechten Ecke und kann mit einer Münze eingestellt werden (Abb. 4). Je nach Gerätemodell sind entweder 3 oder 5 Stufen vorgesehen. Wenn Sie die Härte Ihres Wassers festgestellt haben, können Sie den Entkalker gemäß der folgenden Tabellen einstellen, indem Sie den Zeiger "B" auf die Zahl des gewählten Niveaus (1, 2, ... ) drehen.

Wasserhärte		Einstellung
Deutsche Härte	Französische Härte	
0 - 9 °dH	0 - 15 °dF	Position Nr. 1 KEIN SALZ
10-17 °dH	16-30 °dF	Position Nr. 1
18-29 °dH	31-50 °dF	Position Nr. 2
30-40 °dH	51-70 °dF	Position Nr. 3

**Bitte beachten Sie: Es empfiehlt sich, das zuständige Waaserwerk nach Angaben zu Ihrem Wasserhärtegrad zu fragen.**

## SPÜL-UND GLANZMITTELSPENDER

In der Türinnenseite befindet sich links der Spülmittelbehälter und rechts der Glanzmittelspender.

**Vor jedem Spülgang ist der Behälter mit Spülmittel aufzufüllen. Glanzmittel zum Klarspülen ist nur bei Bedarf in den Spender einzufüllen.**

### Spülmittel einfüllen

Zum Öffnen des Spülmittelbehälters leicht auf die entsprechende Taste drücken. Der Deckel springt nach außen auf. Spülmittel einfüllen und den Deckel wieder verschließen (Abb. 5). Während des Spülgangs wird der Behälter automatisch geöffnet. Wählen Sie das Programm "Super", ist außer der zuvor eingefüllten Spülmittelmenge eine zusätzliche Menge in die Vertiefung "G" oder "H" einzufüllen (Abb. 5A - 5B).

**Wichtig: Verwenden Sie ausschließlich Spezialspülmittel für Geschirrspüler. Der Einsatz guter Spülmittel ist eine Voraussetzung für optimale Spülergebnisse. Zu wenig Spülmittel führt zu einer unvollständigen Schmutzbeseitigung, eine übermäßige Menge hingegen verbessert die Reinigungswirkung nicht, sondern stellt einfach nur eine Verschwendung dar und kann zu Schaumbildung und**

**Umweltverschmutzung führen.**

### Glanzmittel zum Klarspülen hinzufügen

Den Deckel oder die Klappe des Glanzmittelspenders öffnen, Glanzmittel einfüllen und dabei auf die Füllstandsanzeige achten (Abb. 6)

Glanzmittel-Füllstandsanzeige:

- Spender voll
- Spender leer

Der Zusatzspender faßt ca. 140 ccm Flüssigkeit. Bevor Sie den Deckel oder die Klappe wieder verschließen, entfernen Sie das eventuell übergetretene Glanzmittel mit einem Tuch.

**Das Glanzmittel wird während des letzten Klarspülgangs automatisch unter das Wasser gemischt; es beschleunigt den Trockenvorgang und verhindert die Bildung von Flecken und Kalkablagerungen auf dem Geschirr.**

Zur Regulierung der Dosiermenge den Wahlschalter in Spender auf die erforderliche Schaltstellung drehen; die Dosiermenge entspricht die angegebene Zahl (Abb. 6). Wenn das gespülte Geschirr matt ist oder kreisförmige Flecken aufweist, ist die Dosiermenge zu erhöhen. Ist das Geschirr hingegen klebrig oder hat weißliche Schlieren, muß die Dosiermenge herabgesetzt werden. Das Gerät wird werkseitig auf eine mittlere Regulierstufe eingestellt.

## BELADEN DES GESCHIRRRSPÜLERS

Der Geschirrspüler hat ein Fassungsvermögen von 12 Maßgedecken einschließlich des Serviergeschirr. **Vor dem Beladen des Geräts sind die größten Speisereste vom Geschirr zu entfernen, um eine Verstopfung des Filters zu vermeiden. Stark verschmutzte Töpfe oder Pfannen müssen vor dem Einladen in Wasser eingeweicht werden, so daß sich die Speisereste leichter lösen; dann im Unterkorb anordnen.**

**Beladen des Unterkorbs**  
Der Unterkorb ist aufgrund der besonders intensiven Reinigungswirkung des unteren Sprühharm für das am schwierigsten zu spülende Geschirr geeignet. Der Geschirrspüler ist mit Geschirrkörben für jeden Art von Geschirr sowie einem Besteckkorb ausgestattet (Abb.7). Im Unterkorb sind flache, tiefe, Dessert- und Servierteller, Töpfe, Pfannen und Deckele anzuordnen. Stellen sie Suppen- und Dessertteller so in die dafür vorgesehenen Halterungen, daß zwischen zwei Tellern stets ein Freiraum bleibt. Sie müssen stets senkrecht stehen, damit das Wasser ungehindert an ihnen ablaufen kann.

Töpfe und Pfannen immer umdrehen. Alle Ladekombinationen und -varianten sind möglich, solange das Eiß- und das Kochgeschirr so ausgerichtet ist, daß das von unten nach oben sprühende Wasser sämtliche verschmutzten Oberflächen erreicht und ungehindert ablaufen kann (Abb. 8A-8B).

**Beladen des Oberkorbs**  
Der Oberkorb sollte lediglich kleines und mittelgroßes Geschirr wie beispielsweise Gläser, Unterteller, Tassen, flache Schüsseln und leichte, hitzebeständige Kunststoffgegenstände geladen werden. Wird der Oberkorb in der niedrigsten Position verwendet, kann er auch mit wenig verschmutzten größeren Tellern beladen werden. Teller sind mit der Oberseite nach vorne, Tassen und Behälter stets mit der Öffnung nach unten einzulegen. Nach einigen Spülgängen werden Sie herausgefunden haben, wie Sie Ihr Geschirr anordnen müssen, um ein optimales Spüleresultat zu erlangen. Auf der linken Seite des Korbs können Tassen und Gläser in zwei Ebenen eingeladen werden. Die Mitte eignet sich für Teller und Unterteller, die senkrecht in die Halterungen zu stellen sind. In den Abbildungen werden einige Möglichkeiten für die Anordnung des Geschirrs im Oberkorb gezeigt (Abb. 9A - 9B).

**Verstellung des Oberkorbs**  
Der Oberkorb kann entsprechend der Höhe des Geschirrs in zwei verschiedenen Stellungen reguliert werden: den Korb bis zum Endanschlag herausziehen, die Sperre der rechten Führungsschiene in den Geschirrspüler schieben und das zweite Räderpaar wie auf Abbildung 11 dargestellt anbringen (dazu den Korb etwas anheben).  
Auf diese Weise können Teller mit großen Durchmesser in den Unterkorb gestellt werden.

**Verstellung des Oberkorbs**  
Der Oberkorb kann entsprechend der Höhe des Geschirrs in zwei verschiedenen Stellungen reguliert werden: den Korb bis zum Endanschlag herausziehen, die Sperre der rechten Führungsschiene in den Geschirrspüler schieben und das zweite Räderpaar wie auf Abbildung 11 dargestellt anbringen (dazu den Korb etwas anheben).  
Auf diese Weise können Teller mit großen Durchmesser in den Unterkorb gestellt werden.

**Beladen des Oberkorbs**  
In den Oberkorb sollte lediglich kleines und mittelgroßes Geschirr wie beispielsweise Gläser, Unterteller, Tassen, flache Schüsseln und leichte, hitzebeständige Kunststoffgegenstände geladen werden. Wird der Oberkorb in der niedrigsten Position verwendet, kann er auch mit wenig verschmutzten größeren Tellern beladen werden. Teller sind mit der Oberseite nach vorne, Tassen und Behälter stets mit der Öffnung nach unten einzulegen. Nach einigen Spülgängen werden Sie herausgefunden haben, wie Sie Ihr Geschirr anordnen müssen, um ein optimales Spüleresultat zu erlangen. Auf der linken Seite des Korbs können Tassen und Gläser in zwei Ebenen eingeladen werden. Die Mitte eignet sich für Teller und Unterteller, die senkrecht in die Halterungen zu stellen sind. In den Abbildungen werden einige Möglichkeiten für die Anordnung des Geschirrs im Oberkorb gezeigt (Abb. 9A - 9B).

**Verstellung des Oberkorbs**  
Der Oberkorb kann entsprechend der Höhe des Geschirrs in zwei verschiedenen Stellungen reguliert werden: den Korb bis zum Endanschlag herausziehen, die Sperre der rechten Führungsschiene in den Geschirrspüler schieben und das zweite Räderpaar wie auf Abbildung 11 dargestellt anbringen (dazu den Korb etwas anheben).  
Auf diese Weise können Teller mit großen Durchmesser in den Unterkorb gestellt werden.

**Verstellung des Oberkorbs**  
Der Oberkorb kann entsprechend der Höhe des Geschirrs in zwei verschiedenen Stellungen reguliert werden: den Korb bis zum Endanschlag herausziehen, die Sperre der rechten Führungsschiene in den Geschirrspüler schieben und das zweite Räderpaar wie auf Abbildung 11 dargestellt anbringen (dazu den Korb etwas anheben).  
Auf diese Weise können Teller mit großen Durchmesser in den Unterkorb gestellt werden.

**Verstellung des Oberkorbs**  
Der Oberkorb kann entsprechend der Höhe des Geschirrs in zwei verschiedenen Stellungen reguliert werden: den Korb bis zum Endanschlag herausziehen, die Sperre der rechten Führungsschiene in den Geschirrspüler schieben und das zweite Räderpaar wie auf Abbildung 11 dargestellt anbringen (dazu den Korb etwas anheben).  
Auf diese Weise können Teller mit großen Durchmesser in den Unterkorb gestellt werden.

## SO KÖNNEN SIE ENERGIE SPAREN

Wenn Sie einige Empfehlungen beachten, können Sie sowohl Wasser als auch Strom sparen:

- Verwenden Sie den Geschirrspüler erst, wenn er voll beladen ist.
- Spülen Sie Geschirr nicht unter fließendem Wasser.
- Verwenden Sie das für die jeweilige Beladung am besten geeignete Spülprogramm.
- Keinen Vorspülgang durchführen.
- Falls vorhanden, sollte das Gerät an die Warmwasseranlage bis zu 60 °C angeschlossen werden.

## DER ERSTE SPÜLGANG

### Einschalten

Der Geschirrspüler darf erst eingeschaltet werden nachdem das Geschirr eingeladen und der Spülmittelbehälter aufgefüllt wurde, nachdem Sie sichergerstellt haben, daß sich die Sprüharne ungehindert drehen können, und wenn die Tür geschlossen ist. Außerdem muß der Wasserhahn geöffnet und Salz eingefüllt sein.

Für eine einfachere, übersichtliche Programmierung und Bedienung ist die Spülmaschine mit einem "Info-Display" ausgestattet.

- 06 Anzeige des angewählten Programms / Startzeitvorwahl / Alarmsituationen;
- 07 zeigt an, daß die Startzeitvorwahl eingestellt wurde;
- 08 Kontrollleuchte "Klarspüler fehlt";
- 09 Kontrollleuchte "Salz fehlt";
- 10 zeigt an, daß ein Sparprogramm ausgewählt wurde.

### Einstellen des Spülprogramms

Alle Programmierungsvorgänge werden von einem kurzen Signalton zum Zeichen der Annahme begleitet; wenn bei Drücken eines Knopfes kein Signal ertönt, bedeutet dies, daß das gewählte Programm jene Funktion nicht vorsieht. Um das jeweils richtige Spülprogramm für das Geschirr zu wählen, empfiehlt es sich - vor allem in der ersten Zeit - die in diesem Anleitsheft enthaltene Tabelle zu befolgen. In dieser Tabelle sind die zur Verfügung

stehenden Programme je nach Art des Geschirrs, dessen Spülmasschenfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Verschmutzungsgrad aufgeführt. Bei diesem voll integrierbaren Geschirrspülermodell erfolgt die Programmwahl bei halb öffneter Tür. Nachdem das passende Spülprogramm ermittelt wurde, wird er eingestellt, indem die "Programmwahltaaste" gedrückt wird, bis am Info-Display die Zahl des gewünschten Programms erscheint.

**Hinweis:** die Anzeige "P0" am Display bedeutet, daß kein Spülprogramm eingestellt wurde. Diese Anzeige bleibt am Display sichtbar, bis die "Programmwahltaaste" gedrückt wird; **in diesem Fall wird das zuletzt durchgeführte Programm angezeigt.**

Bei nochmaligem Drücken wird die Programmnummerierung ab dieser Zahl weitergedreht.

### Start

Um den Spülgang zu starten, braucht man nun nur noch die Tür des Geschirrspülers zu schließen. Ein Signalton weist darauf hin, daß das Programm beginnt.

### Ausschalten

Das Ende des Spülprogramms wird durch einen unterbrochenen Signalton und die Displayanzeige "P0" signalisiert.

### Startzeitvorwahl

Dank dieser Einrichtung kann der Start der Spülprogramme um **mindestens 1 Stunde bis maximal 9 Stunden** verzögert werden. Dadurch kann der

Geschirrspüler in der von Ihnen gewünschten Zeit betrieben werden. Bei Betätigung der Taste "Startzeitvorwahl" wird auf dem Display zuerst die Programmdauer und anschließend die Anzahl Stunden (9, 8, ... 1) angezeigt, um die der Programmstart verzögert werden soll. Das Uhren-Symbol wird bis zum Programmbeginn angezeigt, während die Anzeige der Stundenzahl automatisch erlischt, wenn das Tastenfeld für mehr als fünf Sekunden nicht betätigt oder eine beliebige, von

der Taste "Startzeitvorwahl" verschiedene Taste gedrückt wird. Wenn man kontrollieren will, wie lange es noch bis zum Programmstart dauert, genügt es, die entsprechende Taste nur einmal zu drücken.

#### **Wahl der Sparprogramme**

Durch Drücken dieser Taste können bei den Programmen ab Nummer 4 die Temperaturen gesenkt werden. Dadurch wird der Stromverbrauch und die Dauer des Spülzyklus' erheblich reduziert.



## **ZUSATZFUNKTIONEN**

Das elektronische Steuersystem des Geschirrspülers gestattet, mit einem Programmierungsverfahren, auf das man keinen direkten Zugriff hat, die Bedienung an die persönlichen Anforderungen anzupassen. Dieses Programmierungsverfahren ermöglicht:

- den Signalton, der bei allen Programmierungs- und Betriebsvorgängen des Geschirrspülers ertönt, auszuschalten;
- das Wassereinfüllsystem des Geschirrspülers an den Druck des Wassernetzes anzupassen.

Programmierungsverfahren:

- a) die "Programmwahl" und die "Startzeitvorwahl" gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken, bis am Display das Symbol des zu verändernden Parameters erscheint (siehe nachstehende Tabelle);
- b) die "Startzeitvorwahl" drücken, um den Parameter zu ändern;
- c) die "Programmwahl" drücken, um den zu verändernden Parameter zu wechseln und/oder um das Programmierungsverfahren zu verlassen.

Symbol am display	Parameter	Eingebbarer Wert	Wirkung
	Signalton	0 1	nicht aktiviert/ aktiviert
	Wasserdruck	0 1	normal/ niedrig



## ABHILFEN BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN

Das elektronische Steuersystem ist in der Lage, eine Reihe von möglichen Betriebsstörungen des Geschirrspülers festzustellen und zu signalisieren. Konsultieren Sie daher immer die nachstehende Liste und notieren Sie immer die auftretende Fehlermeldung, bevor Sie den technischen Kundendienst rufen.

### - Alarm E1

Das System, das den Wasserstand im Geschirrspüler (Sicherheits-Wasserstand) begrenzt, wurde ausgelöst. Da es sich um eine vorübergehende Störung handeln könnte, zunächst probieren, die Maschine neu zu programmieren. Wenn die Störung andauert, den Kundendienst rufen.

### - Alarm E2

Das Wasser-Stopp-System zum Schutz vor Wasserschäden wurde ausgelöst. Als erstes den Wasserhahn schließen und den Netzstecker ziehen. Um die Fehlerursache festzustellen, den Kundendienst rufen.

### - Alarm E3

Der Geschirrspüler ist nicht in der Lage, das Wasser während des Spülgangs korrekt zu erhitzen. Um die Fehlerursache festzustellen, den Kundendienst rufen.

### - Alarm E4

Das Temperatur-Meßsystem ist defekt. Den Geschirrspüler ausschalten, dann wieder einschalten und ein Spülprogramm starten. Wenn die Alarmmeldung wieder auftritt, den

Kundendienst anrufen und die Nummer der Fehlermeldung angeben.

### - Alarm E5

Der Geschirrspüler ist nicht in der Lage, Wasser einzufüllen. Sicherstellen, daß:

- a) der Wasserhahn offen ist;
- b) der Filter Zulaufschlauch nicht verstopft ist;
- c) der Zulaufschlauch keine Verengungen aufweist.

Nach Durchführung dieser Kontrollen die Tür schließen. Das Spülprogramm startet an dem Punkt, an dem es unterbrochen wurde, von neuem. Falls dies nicht ausreichen sollte, mit dem oben beschriebenen

Programmierungsverfahren den niedrigen Wassernetzwert eingeben. Wenn der Alarm andauert, den technischen Kundendienst rufen.

### - Alarm E6

Das Wasser wurde zu stark erhitzt. Zur Bestimmung der Störungsursache den Kundendienst verständigen.

### - Alarm E7

Der Geschirrspüler ist nicht in der Lage, das Wasser abzulassen. Sicherstellen, daß:

- a) der Ablaufschlauch nicht eingequetscht ist;
  - b) die Ablaufschlauch nicht verstopft ist.
- Nach Durchführung dieser Kontrollen die Tür schließen. Das Spülprogramm startet an dem Punkt, an dem es unterbrochen wurde, von neuem. Wenn der Alarm andauert, destechnischen Kundendienst rufen.

## PROGRAMMTABELLE

No	Zyklus	Beladungsart	Vorspülen des Geschirrs.				Vorspülen	Spülen	1° Zwischen spülen	2° Zwischen spülen	Klarspülen	Trocknen	Öko Spülen
			1	2	3	4							
1	Einweichen		JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	-	
2	Schon programm	Leicht verschmutztes Geschirr (Gläser, Tassen)	NEIN	45 °C	JA	NEIN	45 °C	JA	NEIN	65 °C	JA	-	
3	Rapid programm	Leicht oder mäßig verschmutztes Geschirr ohne angeöcknete Speisereste und Stärke	NEIN	45 °C	JA	NEIN	45 °C	JA	NEIN	NEIN	NEIN	-	
4	Normal programm	Normal verschmutztes Geschirr mit angeöckelten, Stärke enthaltenden Speiseresten	JA	65 °C	JA	NEIN	65 °C	JA	NEIN	65 °C	JA	-	
4	Tages programm	Leicht verschmutztes Geschirr ohne angeöcknete Speisereste und ohne Stärke	NEIN	55 °C	JA	NEIN	55 °C	JA	NEIN	65 °C	JA	0	
5	* Bio programm	Leicht verschmutztes Geschirr mit angeöckelten, Stärke enthaltenden Speiseresten	JA	54 °C	JA	NEIN	54 °C	JA	NEIN	65 °C	JA	-	
5	Spar programm	Leicht verschmutztes Geschirr mit angeöckelten, Stärke enthaltenden Speiseresten	NEIN	54 °C	JA	NEIN	54 °C	JA	NEIN	65 °C	JA	0	
6	Stark programm	Normal verschmutztes Geschirr und Töpfe mit angeöckelten, Stärke enthaltenden Speiseresten	35 °C	65 °C	JA	JA	65 °C	JA	JA	65 °C	JA	-	
6	* Bio-Plus programm	Normal verschmutztes Geschirr mit angeöckelten, stärkereichen Speiseresten und gering verschmutzten Töpfen	45 °C	54 °C	JA	JA	54 °C	JA	JA	65 °C	JA	0	
7	Super programm	Stark verschmutzte Töpfe und Geschirr mit angeöckelten, Stärke enthaltenden Speiseresten	55 °C	68 °C	JA	JA	68 °C	JA	JA	68 °C	JA	-	
7	Intensiv programm	Stark verschmutztes Geschirr mit angeöckelten, stärkereichen Speiseresten und normal verschmutzten Töpfen	45 °C	60 °C	JA	JA	60 °C	JA	JA	65 °C	JA	0	
8 **	Nachspülen	Sauberes Geschirr, das nur kurz abgespült werden soll	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	65 °C	JA	JA	65 °C	JA	-	

O Die ECO taste drücken. Bitte beachten: Das Einweichprogramm nur bei Teilbeladung ausführen.

(\*\*) Vor Beginn des Programms Nr. 8 muß sichergestellt werden, daß die Klappe des Spülmittelbehälters offen ist. (\*) Dieses Programm empfiehlt sich bei der Verwendung neuartiger Enzym-Spülmittel.

## REINIGUNG UND PFLEGE

### Reinigung des Geräts

Die Außenflächen und die Tür des Geschirrspülers sind regelmäßig mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

### Keinesfalls Scheuermittel oder Säuren verwenden.

Die Dichtungen der Tür müssen mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden. Das Geräteäußere kann mit einem normalen Reinigungsmittel für lackierte Oberflächen gesäubert werden. **Sicherstellen, daß das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.**

### Reinigung des Wassereintrittsiebs

Das Wassereintrittsieb "A" (Abb. 1) am Hahnausgang regelmäßig reinigen. Zunächst den Hahn schließen, das Ende des Wasserzulaufschlauchs abschrauben, das Sieb entnehmen und vorsichtig unter fließendem Wasser spülen. Dann wieder einsetzen und den Schlauch wieder anschließen.

### Reinigung der Sprüharme

Die Sprüharme sind problemlos abnehmbar, damit die Düsen regelmäßig gereinigt und somit Verstopfungen verhindert werden können. Zum Entnehmen des oberen Rotors ist dieser nach oben zu drücken und nach links herausdrehen (Abb. 12); den unteren Sprüharme einfach nach oben abziehen (Abb. 16).

Gründlich unter fließendem Wasser spülen und wieder in ihre Sitze einbauen.

### Reinigung der Filtereinheit

Der mittlere Filter "C" (s. Abb. 13) sollte regelmäßig herausgenommen, inspiert, und falls erforderlich gereinigt werden. Um den Filter herauszunehmen, die Laschen festhalten, gegen den Uhrzeigersinn drehen (1), und ihn dann nach oben herausziehen (2) (Abb. 13); dann den mittleren Filter "D" festhalten, gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Mikrofilter (Abb. 14) herausziehen.

Schließlich die zwei Teile, aus denen sich der Plastikfilter zusammensetzt, trennen. Dazu leicht an den auf Abb. 15 angezeigten Stellen drücken, am oberen Teil ziehen um ihn herauszunehmen. Um den rechteckigen Inox-Filter herauszunehmen, wird der Sprühhalter gegen den Uhrzeigersinn gedreht, nachdem letzterer entfernt wurde (Abb. 16).

**Die Filter sind mit einer harten Bürste unter fließendem Wasser zu reinigen.**

**Die Reinigung der Filter gemäß der obenstehenden Anweisung ist unerlässlich, da der Geschirrspüler mit verstopftem Filter keinesfalls**

**funktionieren kann. Außerdem sind die gereinigten Filter wieder fehlerlos einzusetzen, um Schäden an der Spülpumpe zu vermeiden.**

**Wird der Geschirrspüler längere Zeit nicht verwendet**

In diesem sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- zwei Vorspülgänge hintereinander ausführen
- den Netzstecker abziehen
- die Tür leicht geöffnet lassen, so daß sich keine unangenehmen Gerüche bilden können
- den Spender für den Klarspülzusatz auffüllen

- den Wasserhahn schließen.

Vor der Verwendung des Geschirrspülers nach einer derartigen Betriebspause ist:

- der Stecker wieder ans Stromnetz anzuschließen
- sicherzustellen, daß sich in der Wasserleitung weder Schlamm noch Rost abgelagert haben; hierfür das Wasser aus dem Zufuhrhahn einige Minuten lang ungehindert fließen lassen
- der Wasserzulaufschlauch wieder anzuschließen und der Wasserhahn wieder zu öffnen

## SO BEHEBEN SIE KLEINE STÖRUNGEN

**Das Geschirr ist nach Programmende nicht sauber**

Kontrollieren Sie, ob:

- das richtige Spülprogramm gewählt wurde
- sich der Spülmittelspender geöffnet hat
- das Geschirr richtig angeordnet
- der Behälter mit Spülmittel gefüllt wurde und ob die richtige Menge verwendet wurde
- sich die Sprüharne ungehindert drehen können
- der Wasserhahn geöffnet ist
- die Düsen der Sprüharne verstopft sind
- das Sieb des Wasserzulaufschlauchs verstopft ist
- der richtige Wasserdruck in der

Leitung besteht  
- sich Salz in der  
Entkalkungsvorrichtung befindet

**Der Geschirrspüler läuft nicht**

- Überprüfen Sie, ob:
- der Netzstecker ordnungsgemäß in der Steckdose sitzt und sich die Sicherungen an der richtigen Stelle befinden
  - vielleicht die Stromzufuhr unterbrochen wurde
  - der Wasserhahn geöffnet ist
  - die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist
  - das Sieb des Wasserzulaufschlauchs verstopft ist
  - der Wasserzu- und-ablaufschlauch gequetscht sind.

## KUNDENDIEST

**Wenn Sie etwaige Störungen am Gerät auch mit Hilfe der unter "So beheben Sie kleine Störungen" genannten Maßnahmen nicht beseitigen können, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.**

**"Bequemlichkeits"-Eingriffe sind nicht durch die Garantie gedeckt und gehen somit zu Lasten des Anwenders.**

Das von Ihnen erworbene Gerät entspricht den aktuellen Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte. Etwaige technische Kontrollen dürfen ausschließlich von Fachleuten vorgenommen werden, da reparaturen durch inkompetente Personen gefährliche Situationen für den Endverbraucher verursachen können.

## TIPS

**Vor der Inbetriebnahme noch schnell einige Tips zum Geschirr...**

In diesem Geschirrspüler kann jedes Haushaltsgeschirr gespült werden. In einigen Fällen sind jedoch die Eigenschaften des Geschirrs zu berücksichtigen.

**Achten Sie beim Kauf neuen Geschirrs darauf, daß es spülmaschinenfest ist.**

**Tassen, Schüsseln und Teller mit Vertiefungen**

Sie trocknen nicht vollständig ab, da sich das Wasser im Hohlkörper sammelt, aus dem es nicht schnell genug verdampfen kann.

**Geschirr mit Dekor**  
Farben unter und in der Emaille werden beim Spülen nicht beeinträchtigt.

**Farben über der Emaille**

Farben über der Emaille werden heute so aufgetragen, daß sie über einen normalen Zeitraum eine gute Beständigkeit gegen mechanisches Spülen aufweisen. Das Verblässen empfindlicher Farben nach häufiger Verwendung kann kaum verhindert werden. Bestehen Zweifel über die Beständigkeit der Farben eines Services, sollten Sie ein oder zwei (möglicherweise bereits beschädigte) Geschirrtteile aus dem Service ca. vier Wochen lang bei jedem Spülgang mitspülen.

**Alu-Geschirr**

Geschirr aus eloxiertem Aluminium kann seine Farbe verlieren.

**Silberbesteck**

Silberbesteck und-geschirr kann Flecken bekommen, wenn es mit schwefelhaltigen Lebensmitteln (Ei, Gemüse) in Kontakt kommt. Diese Flecken können mit Produkten für Silbergegenstände entfernt werden.

**Handgefertige Gegenstände**

Handgefertige Gegenstände sind selten spülmaschinenfest. Die relativ hohen Wassertemperaturen und das verwendete Spülmittel können sie beschädigen.

**Holzgegenstände**

Holzgegenstände wie zum Beispiel Schneidebretter sind nicht beständig gegen das mechanische Spülen und können sich verformen oder rissig werden.

**Alte Messer**

Messer, deren Klinge im Griff angeklebt ist, dürfen nicht im Geschirrspüler gespült werden, da die verwendeten Klebstoffe nicht hitzebeständig sind.

**Kunststoffgeschirr**

Kunststoffgeschirr ist nicht hitzebeständig und kann sich verformen. Hitzebeständiges Kunststoffgeschirr nur im Oberkorb spülen.

**Glas und Kristall**

In der Regel kann Glas im Geschirrspüler gespült werden. Es gibt allerdings auch Glasarten, die dem mechanischem Spülen nicht standhalten und Schritt für Schritt ihre Transparenz verlieren. Es empfiehlt sich also, empfindliche Gläser im "Schongang" zu reinigen. Da Gefahr, die Gläser zu beschädigen, ist bei diesem Programm geringer.

## TECHNISCHE DATEN

Breite	cm. 60
Tiefe	cm. 60
Höhe	cm. 85
Raumbedarf mit offener Tür	cm. 116
Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Wasserdruck in der Leitung	1 - 9 bar
Speisespannung	siehe Kenndatenschild
Leistung des Heizwiderstandes	siehe Kenndatenschild
Aufgenommene Gesamtleistung	siehe Kenndatenschild
Sicherung	siehe Kenndatenschild

